

MAZDA DIAGNOSTIC FUNCTION LIST V16.00 (UPDATE:2007-2-28)

YEAR	VEHICLE	SYSTEM	DELIBERATION	ENG TYPE	READ DTC	CLEAR DTC	DATA STREAM	READ CONTROL UNIT ID	ACTUATION TEST
2001		PCM	CAN	AJ L3 L3 T LF	Y	Y	Y		
		TCM	CAN		Y	Y	Y		
		ICM	CAN		Y	Y	Y		
		RCM	CAN		Y	Y	Y		
		GEM	CAN		Y	Y	Y		
		ABS	CAN		Y	Y	Y		Y
		EPS	CAN		Y	Y	Y		
		PCM	MAZDA	AJ ZM	Y	Y	Y		
		TCM	MAZDA		Y	Y	Y		
		ABS/TCS	MAZDA		Y	Y	Y		
		RCM	MAZDA		Y	Y	Y		
		PCM	PWM	Z5	Y	Y	Y		
		ICM	PWM		Y	Y	Y		
		PATS	PWM		Y	Y	Y		
	01. 01 GY AT MPV(CALIF.)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
		ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
		CCM	flash code		Y	Y			
	02. 01 GY A T MPV (FED, CANADA)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		
		ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		
		CCM	Flash code		Y	Y			
	03. 01 ZM MT PROTEG	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
		ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
		CCM	flash code		Y	Y			
	04. 01 ZM AT PROTEGE	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
		ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
		CCM	flash code		Y	Y			
	05. 01 FP MT PROTEGE	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
		ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
		CCM	flash code		Y	Y			
	06. 01 FP AT PROTEGE	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
		ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
		CCM	flash code		Y	Y			
	07. 01 FS MT 626	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
		ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	08. 01 FS AT 626	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
		ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y

09. 01 KL MT 626	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
10. 01 KL AT 626	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
11. 01 BP MT MIATA	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	CCM	flash code		Y	Y			
12. 01 BP AT MIATA	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	CCM	flash code		Y	Y			
13. 01 KL AT MILLENIA	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	CCM	flash code		Y	Y			
	A/C	flash code		Y	Y			
14. 01 KJ AT MILLENIA	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	CCM	flash code		Y	Y			
	A/C	flash code		Y	Y			
15. 01 YF MT TRIBUTE(EP)	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ICM_pwm		Y	Y	Y		
	RCM	RCM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
16. 01 YF AT TRIBUTE(EP)	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ICM_pwm		Y	Y	Y		
	RCM	RCM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
17. 01 AJ AT TRIBUTE(EP)	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ICM_pwm		Y	Y	Y		
	RCM	RCM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
18. 01 2.3L AT B2300	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	-4X4	-4X4_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
19. 01 2.3L MT B2300	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y

19. 01 2.5L MT B2500	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	-4X4	-4X4_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
20. 01 2.5L AT B2500	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	-4X4	-4X4_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
21. 01 2.5L MT B2500	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	-4X4	4X4_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
22. 01 3.0L AT B3000	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	-4X4	4X4_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
23. 01 3.0L MT B3000	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	-4X4	4X4_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
24. 01 4.0L AT B4000	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	-4X4	4X4_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
25. 01 4.0L MT B4000	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	-4X4	4X4_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
121 (DB) B3(MT/AT)	PCM	flash code		Y	Y			
	TCM	flash code		Y	Y			
121 (DB) B5(MT/AT)	PCM	flash code		Y	Y			

121 (DB) B5(MT/AT)	TCM	flash code		Y	Y			
121 (DB) B5(MT/AT) DB1053	PCM	flash code		Y	Y			
121/121 DEMIO(DW) B3(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS/flash code		Y	Y	Y	Y	Y
121/121 DEMIO(DW) B3(AT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS/flash code		Y	Y	Y	Y	Y
121/121 DEMIO(DW) B5(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
121/121 DEMIO(DW) B5(AT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS/flash code		Y	Y	Y	Y	Y
121/121 DEMIO(DW) B3(MT) DW1052	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
121/121 DEMIO(DW) B3(AT) DW1052	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
121/121 DEMIO(DW) B3(MT) DW1032#203028	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
121/121 DEMIO(DW) B3(AT) DW1032#203028	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
121/121 DEMIO(DW) B5(MT) DW1052	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
121/121 DEMIO(DW) B5(AT) DW1052	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
121/121 DEMIO(DW) B5(MT) DW1032#203028	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
121/121 DEMIO(DW) B5(AT) DW1032#203028	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
323 (BG) B3(MT/AT)	PCM	flash code		Y	Y			
	ABS	flash code		Y	Y			
	TCM	flash code		Y	Y			
323 (BG) B6(MT/AT)	PCM	flash code		Y	Y			
	ABS	flash code		Y	Y			
	TCM	flash code		Y	Y			
323 (BG) BP(MT/AT)	PCM	flash code		Y	Y			
	ABS	flash code		Y	Y			
	TCM	flash code		Y	Y			
323 (BG) ADR BP-SOHC(AT) BG10P2	PCM	flash code		Y	Y			
	ABS	flash code		Y	Y			
323 (BA) B3(MT)	PCM	PCM_CLASS/flash code		Y	Y	Y		Y
	ABS	flash code		Y	Y			

323 (BJ) B3(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS/flash code		Y	Y	Y	Y	Y
323 (BJ) ZL(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS/flash code		Y	Y	Y	Y	Y
323 (BJ) ZL(AT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS/flash code		Y	Y	Y	Y	Y
323 (BJ) ZM(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS/flash code		Y	Y	Y	Y	Y
323 (BJ) ZM(AT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS/flash code		Y	Y	Y	Y	Y
323 (BJ) FP(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS/flash code		Y	Y	Y	Y	Y
323 (BJ) FP(AT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS/flash code		Y	Y	Y	Y	Y
323 (BJ) RF-I(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
323 (BJ) B3(MT) #200001	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
323 (BJ) ZL(MT) #200001	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
323 (BJ) ZL(AT) #200001	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
323 (BJ) ZM(MT) #200001	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
323 (BJ) ZM(AT) #200001	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
323 (BJ) FP(MT) #200001	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
323 (BJ) FP(AT) #200001	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
MX-5 (NB) BP(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
MX-5 (NB) BP(AT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
MX-5 (NB) BP(MT) NB30P2	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
MPV(LW) FS(AT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
MPV(LW) GY(AT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y

B-SERIES(UF) G6(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
B-SERIES(UF) G6(AT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
B-SERIES(UF) F2(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
B-SERIES(UN) G6(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
B-SERIES(UN) G6(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
B-SERIES(UN) F2(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
E-SERIES (SR) FE-EGI(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
E-SERIES(SK,SL) F8-EGI(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
E-SERIES(SK,SL) FE-EGI(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
BONGO FRIENDEE(SG) J5(AT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
BONGO FRIENDEE(SG) J5(AT) SG10J4	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	A/C	flash code		Y	Y			
	ABS	flash code		Y	Y			
	TCM	TCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
PREMACY (CP) FP(AT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
626 (GF) FS(MT)	PCM	PCM_PWM		Y	Y	Y		
626 (GF) FS(AT)	PCM	PCM_PWM		Y	Y	Y		
626 (GF) FS(MT) #200001	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
626 (GF) FS(AT) #200001	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
626 WAGON(GW) FS(MT)	PCM	PCM_PWM		Y	Y	Y		
626 WAGON(GW) FS(AT)	PCM	PCM_PWM		Y	Y	Y		
626 WAGON(GW) FS(MT) #200001	PCM	PCM_PWM		Y	Y	Y		
626 WAGON(GW) FS(MT) #200001	PCM	PCM_PWM		Y	Y	Y		
1. 00 GY AT MPV(CALIF.)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	CCM	flash code		Y	Y			
2. 00 GY AT MPV(FED,CANADA)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	CCM	flash code		Y	Y			
3 00 ZM MT PROTEGE	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	CCM	flash code		Y	Y			
4 00 ZM AT PROTEGE	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	CCM	flash code		Y	Y			
5 00 FP MT PROTEGE	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	CCM	flash code		Y	Y			
	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y

2000

6 00 FP AT PROTEGE	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	CCM	flash code		Y	Y			
7 00 FS MT 626	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
8 00 FS AT 626	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
9 00 KL MT 626	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
10 00 KL AT 626	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
11 00 BP MT MIATA	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	flash code		Y	Y			
	CCM	flash code		Y	Y			
12 00 BP AT MIATA	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	flash code		Y	Y			
	CCM	flash code		Y	Y			
13 00 KL AT MILLENIA	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	A/C	flash code		Y	Y			
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
14 00 KJ AT MILLENIA	CCM	flash code		Y	Y			
	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	A/C	flash code		Y	Y			
15 00 2.5L AT B2500	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
16 00 2.5L MT B2500	PATS	PATS_pwm CLASS		Y	Y	Y		
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
17 00 3.0L AT B3000	PATS	PATS_pwm CLASS		Y	Y	Y		
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y

18 00 3.0L MT B3000	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	PATS_pwm CLASS		Y	Y	Y		
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	PATS_pwm CLASS		Y	Y	Y		
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
20 00 4.0 L MT B4000	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	PATS_pwm CLASS		Y	Y	Y		
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
1 99 ZM MT PROTEGE	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
2 99 ZM AT PROTEGE	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
3 99 FP MT PROTEGE	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
4 99 FP AT PROTEGE	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
5 99 FS MT 626	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y			
6 99 FS AT 626	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
7 99 KL MT 626	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
8 99 KL AT 626	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
9 99 BP MT MIATA	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y

1999

10 99 BP AT MIATA	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
11 99 JE AT MPV	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode		Y	Y			
12 99 KL AT MILLENIA	CCM	Flashcode		Y	Y			
	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
13 99 KJ AT MILLENIA	A/C	Flashcode		Y	Y			
	ABS	Flashcode		Y	Y			
14 99 KL AT MILLENIA(NEW ABS)	CCM	Flashcode		Y	Y			
	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
15 99 KJ AT MILLENIA(NEW ABS)	A/C	Flashcode		Y	Y			
	ABS	Flashcode		Y	Y			
16 99 2.5L AT B2500	CCM	Flashcode		Y	Y			
	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
17 99 2.5L MT B2500	A/C	Flashcode		Y	Y			
	ABS	Flashcode		Y	Y			
18 99 3.0L AT B3000	CCM	Flashcode		Y	Y			
	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
19 99 3.0L MT B3000	A/C	Flashcode		Y	Y			
	ABS	Flashcode		Y	Y			

2099 4.0L AT B4000	PATS	PATS_pwm CLASS	Y	Y	Y		
	RAP	RAP_CLASS	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	PCM_CLASS	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PCM_pwm	Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS	Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	PATS_pwm CLASS	Y	Y	Y		
	RAP	RAP_CLASS	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	RCM_CLASS	Y	Y	Y	Y	Y
21 99 4.0L MT B4000	PCM	PCM_pwm	Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS	Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	PATS_pwm CLASS	Y	Y	Y		
	RAP	RAP_CLASS	Y	Y	Y	Y	Y
1 98 Z5 MT PROTEGE	PCM	PCM_CLASS	Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode	Y	Y			
	PCM	PCM_CLASS	Y	Y	Y		Y
2 98 Z5 ECAT PROTEGE	PCM	PCM_CLASS	Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode	Y	Y			
3 98 BP MT PROTEGE	PCM	PCM_CLASS	Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode	Y	Y			
	CCM	Flashcode	Y	Y			
4 98 BP ECAT PROTEGE	PCM	PCM_CLASS	Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode	Y	Y			
	CCM	Flashcode	Y	Y			
5 98 FS MT 626	PCM	PCM_pwm	Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS	Y	Y	Y		Y
6 98 FS ECAT 626	PCM	PCM_pwm	Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS	Y	Y	Y		Y
7 98 KL MT 626	PCM	PCM_pwm	Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS	Y	Y	Y		Y
8 98 KL ECAT 626	PCM	PCM_pwm	Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS	Y	Y	Y		Y
9 98 JE ECAT MPV	PCM	PCM_CLASS	Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode	Y	Y			
	CCM	Flashcode	Y	Y			
10 98 KL ECAT MILLENIA	PCM	PCM_CLASS	Y	Y	Y		Y
	A/C	Flashcode	Y	Y			
	ABS	Flashcode	Y	Y			
	CCM	Flashcode	Y	Y			
11 98 KI ECAT MILLENIA	PCM	PCM_CLASS	Y	Y	Y		Y
	A/C	Flashcode	Y	Y			

1998

1998	11 98 B ECAT MILENIO	ABS	Flashcode		Y	Y			
		CCM	Flashcode		Y	Y			
	12 98 2.5L AT B2500	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
		ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
		GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
		IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
		RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	13 98 2.5L MT B2500	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
		ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
		GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
		IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
		RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	14 98 3.0L AT B3000	PCM	PCM_pw		Y	Y	Y		
		ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
		GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
		IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
		RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	15 98 3.0L MT B3000	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
		ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
		GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
IABM		IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y	
RAP		RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y	
16 98 4.0L AT B4000	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y			
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y	
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y	
17 98 4.0L MT B4000	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y			
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y	
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y	
1 97 Z5 MT 323/PROTEGE	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y	
	ABS	Flashcode		Y	Y				
2 97 Z5 ECAT 323/PROTEGE	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y	
	ABS	Flashcode		Y	Y				
3 97 BP MT 323/PROTEGE	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y	
	ABS	Flashcode		Y	Y				
4 97 BP ECAT 323/PROTEGE	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y	
	ABS	Flashcode		Y	Y				
5 97 FS MT 626/MX-6	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y	
	ABS	Flashcode		Y	Y				

1997

6 97 FS ECAT 626/MX-6	CCM	Flashcode		Y	Y			
	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
7 97 KL MT 626/MX-6	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
8 97 KL ECAT 626/MX-6	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
9 97 BP MT MIATA	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
10 97 BP ECAT MIATA	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
11 97 JE ECAT MPV	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
12 97 KL ECAT MILLENIA	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	A/C	Flashcode		Y	Y			
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
13 97 KJ ECAT MILLENIA	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	A/C	Flashcode		Y	Y			
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
14 97 2.3L AT B2300	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y			
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
15 97 2.3L MT B2300	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
16 97 3.0L AT B3000	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y

17 97 3.0L MT B3000	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
18 97 4.0L AT B4000	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
19 97 4.0L AT B4000	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
1 96 Z5 MT 323/PROTEGE	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
2 96 Z5 ECAT 323/PROTEGE	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
3 96 BP MT 323/PROTEGE	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
4 96 BP ECAT 323/PROTEGE	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
5 96 FS MT 626/MX-6	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
6 96 FS ECAT 626/MX-6	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
7 96 KL MT 626/MX-6	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
8 96 KL ECAT 626/MX-6	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
9 96 ECAT 929	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	A/C	Flashcode		Y	Y			
	ABS	Flashcode		Y	Y			

1996

	CCM	Flashcode		Y	Y			
10 96 BP MT MIATA	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode		Y	Y			
11 96 BP ECAT MIATA	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode		Y	Y			
12 96 B6 MT MX-3	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode		Y	Y			
13 96 B6 ECAT MX-3	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode		Y	Y			
14 96 K8 MT MX-3	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode		Y	Y			
15 96 K8 ECAT MX-3	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode		Y	Y			
16 96 JE ECAT MPV	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
17 96 KL ECAT MILLENIA	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	A/C	Flashcode		Y	Y			
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
18 96 KJ ECAT MILLENIA	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y
	A/C	Flashcode		Y	Y			
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
19 96 2.3L AT B2300	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
20 96 2.3L MT B2300	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
21 96 3.0L AT B3000	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
22 96 3.0L MT B3000	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y

		IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
		RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
23 96 4.0L AT B4000		PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
		ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
		GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
		IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
		RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
24 96 4.0L MT B4000		PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
		ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y
		GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
		IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
		RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
1 95 Z5 MT 323/PROTEGE		PCM	PCM_pwm_95_323		Y	Y			
		ABS	Flashcode		Y	Y			
		CCM	Flashcode		Y	Y			
2 95 Z5 ECAT 323/PROTEGE		PCM	PCM_pwm_95_323		Y	Y			
		ABS	flashcode		Y	Y			
		CCM	flashcode		Y	Y			
3 95 BP MT 323/PROTEGE		PCM	PCM_pwm_95_323		Y	Y			
		ABS	Flashcode		Y	Y			
		CCM	Flashcode		Y	Y			
4 95 BP ECAT 323/PROTEGE		PCM	PCM_pwm_95_323		Y	Y			
		ABS	Flashcode		Y	Y			
		CCM	Flashcode		Y	Y			
5 95 FS MT 626/MX-6		PCM	Flashcode		Y	Y			
		ABS	Flashcode		Y	Y			
		CCM	Flashcode		Y	Y			
6 95 FS ECAT 626/MX-6		PCM	Ford flash code		Y	Y			
		ABS	Flashcode		Y	Y			
		CCM	Flashcode		Y	Y			
7 95 KL 626/MX-6		PCM	Flashcode		Y	Y			
		ABS	Flashcode		Y	Y			
		CCM	Flashcode		Y	Y			
		TCM	Flashcode		Y	Y			
8 95 ALL 929		PCM	Flashcode		Y	Y			
		A/C	Flashcode		Y	Y			
		ABS	Flashcode		Y	Y			
		CCM	Flashcode		Y	Y			
9 95 B6 MX-3		TCM	Flashcode		Y	Y			
		PCM	Flashcode		Y	Y			
		ABS	Flashcode		Y	Y			
		TCM	Flashcode		Y	Y			

1995

10 95 K8 MX-3	PCM	Flashcode		Y	Y			
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	TCM	Flashcode		Y	Y			
11 95 ALL MIATA	PCM	Flashcode		Y	Y			
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	TCM	Flashcode		Y	Y			
12 95 ALL RX-7	PCM	Flashcode		Y	Y			
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
13 95 G6 MPV	PCM	Flashcode		Y	Y			
14 95 JE MPV	PCM	Flashcode		Y	Y			
	TCM	Flashcode		Y	Y			
15 95 KL MILLENIA	PCM	PCM_pwm_95_323		Y	Y			
	A/C	Flashcode		Y	Y			
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
16 95 KJ MILLENIA	PCM	PCM_pwm_95_323		Y	Y			
	A/C	Flashcode		Y	Y			
	ABS	Flashcode		Y	Y			
	CCM	Flashcode		Y	Y			
17 95 2.3L AT B2300	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
18 95 2.3L MT B2300	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
19 95 3.0L AT B3000	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
20 95 3.0L MT B3000	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
21 95 4.0L AT B4000	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y		

1994	22 95 4.0L MT B4000	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
		RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y
	1 94 ALL 323/PROTEGE	PCM	Flashcode		Y	Y			
		TCM	Flashcode		Y	Y			
	2 94 FS MT 626/MX-6	PCM	Flashcode		Y	Y			
		ABS	Flashcode		Y	Y			
		CCM	Flashcode		Y	Y			
	3 94 FS ECAT 626/MX-6	PCM	Ford flash code		Y	Y			
		ABS	Flashcode		Y	Y			
		CCM	Flashcode		Y	Y			
	4 94 KL 626/MX-6	PCM	Flashcode		Y	Y			
		ABS	Flashcode		Y	Y			
		CCM	Flashcode		Y	Y			
		TCM	Flashcode		Y	Y			
	5 94 ALL 929	PCM	flashcode		Y	Y			
		A/C	flashcode		Y	Y			
		CCM	flashcode		Y	Y			
		TCM	Flashcode		Y	Y			
	6 94 B6 MX-3	PCM	Flashcode		Y	Y			
		ABS	Flashcode		Y	Y			
		TCM	Flashcode		Y	Y			
7 94 K8 MX-3	PCM	Flashcode		Y	Y				
	ABS	Flashcode		Y	Y				
	TCM	Flashcode		Y	Y				
8 94 ALL MIATA	PCM	Flashcode		Y	Y				
	TCM	Flashcode		Y	Y				
9 94 ALL RX-7	PCM	Flashcode		Y	Y				
	CCM	Flashcode		Y	Y				
	TCM	Flashcode		Y	Y				
10 94 G6 MPV	PCM	Flashcode		Y	Y				
	TCM	Flashcode		Y	Y				
11 94 JE MPV	PCM	Flashcode		Y	Y				
	TCM	Flashcode		Y	Y				
12 94 4.0L NAVAJO	PCM	Ford flash code		Y	Y				
	ABS	Flashcode		Y	Y				
13 94 2.3L 49S B2300	PCM	Ford flash code		Y	Y				
14 94 2.3L CAL B2300	PCM	Ford flash code		Y	Y				
15 94 3.0L B3000	PCM	Ford flash code		Y	Y				
16 94 4.0L 49S B4000	PCM	Ford flash code		Y	Y				
17 94 4.0L CAL B4000	PCM	Ford flash code		Y	Y				
	PCM	flash code		Y	Y				

1993	93 ALL VEHICLES EXCEPT NAVAJO	A/C	flash code		Y	Y			
		ABS	flash code		Y	Y			
		CCM	flash code		Y	Y			
		TCM	flash code		Y	Y			
	93 4. 0L 49S NAVAJO	PCM	Ford flash code		Y	Y			
		ABS	flash code		Y	Y			
	93 4. 0L CAL NAVAJO	PCM	Ford flash code		Y	Y			
		ABS	flash code		Y	Y			
1992	92 ALL VEHICLES EXCEPT NAVAJO	PCM	flash code		Y	Y			
		A/C	flash code		Y	Y			
		ABS	flash code		Y	Y			
		CCM	flash code		Y	Y			
	92 4. 0L NAVAJO	TCM	flash code		Y	Y			
PCM		Ford flash code		Y	Y				
1991	91 ALL VEHICLES EXCEPT NAVAJO	PCM	flash code		Y	Y			
		TCM	flash code		Y	Y			
	91 4. 0L NAVAJO	PCM	Ford flash code		Y	Y			
1990	90 ALL VEHICLES	PCM	flash code		Y	Y			
		TCM	flash code		Y	Y			
1989	89 ALL VEHICLES	PCM	flash code		Y	Y			
		TCM	flash code		Y	Y			
1988	88 ALL VEHICLES	PCM	flash code		Y	Y			
		TCM	flash code		Y	Y			