

NISSAN DIAGNOSTIC FUNCTION LIST V27.00(UPDATE:2007-1-26)

VEHICLE	SYSTEM	READ DTC	CLEAR DTC	DATA STREAM	READ ECU ID	ACTUATION	FREEZE FRAME	OPRATE SUPPORT	KEY MATCH	SELF LEARN FUNCTION	FUNCTION
	automatic speed control devide(ASCD)	Y	Y	Y							
	engine control system	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			Y
	automatic tranmission system(A/T)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			Y
	high load active suspension	Y	Y	Y							
	air bag	Y	Y								Y
	torgue converter system	Y	Y	Y							
	ABS	Y	Y	Y	Y	Y		Y			Y
	in-vehicle management system	Y	Y	Y		Y					
	ACT D/SUS	Y	Y	Y							
	4 wcheel drive system	Y	Y	Y							
	smart entrance system	Y	Y	Y		Y					
	immobilizer	Y	Y		Y				Y	Y	
	BCM	Y	Y			Y					
	TCS	Y	Y	Y	Y	Y		Y			
	VDC	Y	Y	Y		Y					
	MULTI AV	Y	Y	Y							
	AIR PRESSURE MONITOR	Y	Y	Y	Y			Y			
	NISSAN 4WD	Y	Y	Y	Y	Y					
	KWP 4WD	Y	Y	Y							
	KWP REARVIEW CAMERA			Y				Y			
	KWP E-4WD	Y	Y	Y	Y	Y	Y				
	KWP HEAD LAMP LEVELIZER	Y	Y	Y		Y		Y			
	KWP ALL MODE AWD	Y	Y	Y							
	KWP SBLIND CAMERA			Y	Y	Y					
	KWP DIFF LOCK	Y	Y	Y							
	KWP TRANSMISSION	Y	Y	Y	Y			Y			Y
	KWP MOTOR ASSIST	Y	Y	Y				Y			
	CAN BUS BCM	Y	Y	Y		Y		Y			
	CAN BUS IPDM	Y	Y	Y		Y		Y			
	CAN BUS AT/CVT	Y	Y	Y		Y		Y			
	CAN BUS key match	Y	Y	Y		Y		Y			
	CAN BUS EPS	Y	Y	Y	Y			Y			
	CAN BUS 4WD	Y	Y	Y	Y						
	CAN BUS METER	Y	Y	Y							
	CAN BUS METER A/C AMP	Y	Y	Y							
	CAN BUS AFS	Y	Y	Y	Y	Y		Y			
	CAN BUS MULTI AV	Y	Y	Y	Y	Y		Y			
	CAN BUS HICAS	Y	Y	Y	Y	Y					
	CAN BUS DRIVER POSTION	Y	Y	Y	Y	Y		Y			
	CAN BUS AUTO SLIDE DOOR	Y	Y	Y	Y	Y					
	CAN BUS ICC	Y	Y	Y	Y	Y		Y			
	CAN BUS E-4WD	Y	Y	Y	Y	Y					